pigeon

MagMag

Manual de instrucciones

PIGEON
PIGEON CORPORATION
4-4, Nihonbashi Hisamatsu-cho,
Chuo-ku, Tokyo 103-8480 JAPAN
www.pigeon.com
MADE IN THAILAND

Precauciones de uso

Por la salud y seguridad de su bebé

¡ADVERTENCIA!

- Siempre utilizar bajo la supervisión de un adulto.
- Mantenga todos los componentes fuera del alcance de los niños.
- Nunca utilice el chupete como un pacificador.
- La succión prolongada de fluidos puede provocar deterioro de los dientes.
- Siempre verifique la temperatura del líquido antes de alimentar al bebé.
- Los sorbetos o pajillas no son aptas para bebés menores a 8 meses.

Precauciones al tratar con un MagMag

- Antes de usarlo por primera vez, límpielo profundamente y esterilícelo. esto es para garantizar la higiene.
- Inspeccione antes de cada uso y hale el chupete en todas las direcciones. Deseche y cambie de inmediato después de la primera señal de daño o punto débil. Los repuestos están a la venta.
- No deje el chupete/mamila directamente bajo el sol o el calor, ni lo deje sumergido en desinfectante (liquido para esterilizar) mas tiempo de lo recomendado, ya que esto puede debilitarlo.
- Guárdelo en un contenedor seco y sellado.
- Límpielo antes de cada uso.
- Para prevenir quemaduras o escaldaduras, no use con líquidos calientes.
- Si el producto es expuesto a temperaturas muy altas que sobrepasan los limites del producto, el MagMag se puede deformar o romper.
- Siga las instrucciones de ensamblaje en este manual de instrucciones y asegúrese que todas las piezas están firmes. si no se ensambla bien, puede gotear.
- Para usar el MagMag fuera de casa, es recomendable meter el MagMag en una bolsa plástica para minimizar cualquier riesgo de derrames.

Precauciones para calentar líquidos en un microondas con el MagMag

- El MagMag no esta hecho para cocinar. Utilícelo únicamente para calentar líquidos.
- No caliente en el microondas con la tapa puesta. Remueva todas las piezas excepto la taza.
- Calentar en microondas causa temperaturas altas localizadas, por favor tenga cuidado al calentar en microondas.
- No use el MagMag en modo de horno o parrilla. la taza se puede deformar.
- El MagMag no se puede usar para congelar o descongelar alimentos.
- No caliente la taza si está vacía.
- Para otras precauciones, vea el manual de instrucciones de su horno microondas.

Limpieza

- Despues de usar, inmediatamente desarme todas las partes y use el Limpiador Liquido de Pigeon u otro limpiador especial para lavar articulos de bebé.
- No use máquinas para lavar platos. El calor intenso puede causar que algunas partes se deformen.
- Use ambas manos para lavar delicadamente el agujero y ventilador del chupete y la boquilla. Si restriega muy duro o estira mucho estas partes los agujeros se pueden romper, resultando en derrames.
- Para proteger la válvula de ventilación en el chupete y la boquilla, se le aplica un polvo blanco comestible. Lave bien el producto antes de usarlo por primera vez.
- No lave con detergentes que contengan químicos abrasivos.

Esterilización

El MagMag puede ser esterilizado usando los métodos de hervir, microondas o a vapor.

(Esterilizar hirviendo)

Lave las partes bien y pónganlas en agua. Encienda el calor hasta que el agua hierva. Después que el agua empieza a hervir, esterilícela por 5 minutos.

(Esterilización química)

Use productos especiales para esterilizar biberones y chupetes.

(Esterilización de microondas)

asegúrese de usar productos hechos especialmente para microondas. siga el manual de instrucciones que viene junto a su horno de microondas.

(Esterilización a vapor)

siga el manual de instrucciones que viene con la esterilizadora.

Taza MagMag con chupete (de 3 meses en adelante)

PASO1: la primera taza con asas del bebé



Como armar

Sostenga el retenedor con firmeza.



Insértelo por arriba de la rosca.



Presione hacia abajo con firmeza.



Presione con sus dedos la válvula de aire para asegurarse que esté abierta.

Coloque la rosca con el chupete/mamila en el adaptador y cierre con firmeza.

Coloque la junta en el adaptador. la junta tiene una parte de frontera y trasera, colóquela de tal manera que vea el lado de la junta con unas marcas circulares.

Coloque el adaptador directamente sobre la taza y asegúrese que quede bien sellado. Si la rosca y el adaptador no quedan bien sellados, pueden ocurrir derrames.